

Streuer-Aufbau zum Aufbau auf Trägerfahrzeuge Basis 1, 2 + 3



TECHNISCHE DATEN	
Basiseinheit 1	
BrÄ¼ckengrÄ¼sse	6700 mm x 2300 mm
LaderaumgrÄ¼sse	5400 mm x 2210 mm
HÄ¼he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm
Basiseinheit 2	
BrÄ¼ckengrÄ¼sse	7300 mm x 2300 mm
LaderaumgrÄ¼sse	6000 mm x 2210 mm
HÄ¼he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm
Basiseinheit 3	
BrÄ¼ckengrÄ¼sse	7900 mm x 2300 mm
LaderaumgrÄ¼sse	6600 mm x 2210 mm
HÄ¼he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm

Aufbau

- Stahlbordwände 3mm stark, 1250mm oder 1400mm hoch, innen glatt, außen verschweißt
- Stauschieber, Schieberöffnung 1500mm, Stauschieberanzeige und Gummiabdichtung an der Frontwand
- Hydraulisch öffnende Rückwandklappe

Rollboden

- Zwei Rollböden mit vier gehärteten Rundstahlketten 14x50mm (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe für Rollbodenantrieb mit Vor- und Rücklauf

Streuaggregat

- Zwei Fräsrollen mit Außendurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- Duplex-Kette zum Antrieb der unteren Fräsrollen
- 2-Teller-Breitstreuerwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm/je 4 Werfer
- Ölbadgetriebe mit Welle Ø 60mm / Überlastkupplung und Freiläufe, Wandung Streutisch mit verschraubten 8mm HARDOX-Verschleißblechen verkleidet

Sicherheitseinrichtungen

- Überlastkupplungen mit Freiläufen zur Absicherung des kompletten Breitstreuerwerks, Freiläufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe.
- Rollbodenabschaltung zur Absicherung der Fräsrollen.
- Drehzahlüberwachung an den Fräsrollen, bei Absinken der Fräsrollendrehzahl auf <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt.

Lackierung

- Grün RAL 6029 / 2K

Sonderausrüstungen Streuer-Aufbau

- Aufbau
22100 Stahlaufsatz 500 mm, abklappbar
- 22025 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 1
22025a Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 2
22026 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 3
- 22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar
22032 Gummiabdichtung am Stauschieber
22070 Arbeitsscheinwerfer
22040 Schutzbalken für seitliche Bordwände
22050 Schutzplatte für Rückwandklappe
Bedienung
24020 Elektr. Bedienung für Rollboden, Stauschieber und Rückwand-klappe, mit Sicherheitsabschaltung
24100 Betriebsstundenzähler zur elektr. Bedienung
24510 Elektr. Zentralschmierung für alle Schmierstellen am Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-), automatischer Rollenketten-schmierung am Streuwerk
24200 Beleuchtungspaket:
Positionsleuchten rot/weiß, Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.