

## Streuer-Aufbau zum Aufbau auf Tr gerfahrzeuge Basis 1, 2 + 3



TECHNISCHE DATEN	
Basiseinheit 1	
Br�ckengr�sse	6700 mm x 2300 mm
Laderaumgr�sse	5400 mm x 2210 mm
H�he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm
Basiseinheit 2	
Br�ckengr�sse	7300 mm x 2300 mm
Laderaumgr�sse	6000 mm x 2210 mm
H�he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm
Basiseinheit 3	
Br�ckengr�sse	7900 mm x 2300 mm
Laderaumgr�sse	6600 mm x 2210 mm
H�he Seitenwand	1250 mm / 1400 mm

### Aufbau

- Stahlbordw nde 3mm stark, 1250mm oder 1400mm hoch, innen glatt, au en verschwei t
- Stauschieber, Schieber ffnung 1500mm, Stauschieberanzeige und Gummiabdichtung an der Frontwand
- Hydraulisch  ffnende R ckwandklappe

### Rollboden

- Zwei Rollb den mit vier geh rteten Rundstahlketten 14x50mm (Bruchlast 24 t je Kettenstrang)
- Stahlboden
- Stirnradgetriebe f r Rollbodenantrieb mit Vor- und R cklauf

### Streuaggregat

- Zwei Fr swalzen mit Au endurchmesser 650mm. Durchgang Streuwerk 1500mm
- Duplex-Kette zum Antrieb der unteren Fr swalze
- 2-Teller-Breitstreuwerk mit Tellerdurchmesser 1000mm/je 4 Werfer
-  lbadgetriebe mit Welle   60mm /  berlastkupplung und Freil ufe, Wandung Streutisch mit verschraubten 8mm HARDOX-Verschlei blechen verkleidet

### Sicherheitseinrichtungen

-  berlastkupplungen mit Freil ufen zur Absicherung des kompletten Breitstreuwerks, Freil ufe zwischen den Streutellergetrieben zur Absicherung der Streutellergetriebe.
- Rollbodenabschaltung zur Absicherung der Fr swalzen.
- Drehzahl berwachung an den Fr swalzen, bei Absinken der Fr swalzendrehzahl auf <150 U/Min wird der Rollbodenantrieb gestoppt.

### Lackierung

- Gr n RAL 6029 / 2K

### Sonderausr stungen Streuer-Aufbau

- Aufbau  
22100 Stahlaufsatz 500 mm, abklappbar
- 22025 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 1  
22025a Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 2  
22026 Rollboden mit 4 gesenkgeschmiedeten Flachgliederketten Typ 100 / Basis 3
- 22031 Grenzstreueinrichtung einseitig links, hydr. schwenkbar  
22032 Gummiabdichtung am Stauschieber  
22070 Arbeitsscheinwerfer  
22040 Schutzbalken f r seitliche Bordw nde  
22050 Schutzplatte f r R ckwandklappe  
Bedienung  
24020 Elektr. Bedienung f r Rollboden, Stauschieber und R ckwand-klappe, mit Sicherheitsabschaltung  
24100 Betriebsstundenz hler zur elektr. Bedienung  
24510 Elektr. Zentralschmierung f r alle Schmierstellen am Aufbau (-ohne rotierende Gelenke-), automatischer Rollenketenschmierung am Streuwerk  
24200 Beleuchtungspaket:  
Positionsleuchten rot/wei , Seitenleuchten gelb, Rundumleuchte gelb

Alle Angaben sind aufgrund kontinuierlicher Weiterentwicklungen unverbindlich.